Salsa

Artikelnummer & NCS-koder

Art.nr	NCS-kod
1323	S2060-&50Y
1967	S4050-G10Y
1970	S7020-B50G
1360	S0560-Y20R
1370	S0585-Y50R
1333	S1080-Y70R
1805	S1515-R10B
1340	S3060-R10B
1975	S2570-R
1375	S4050-R10B
1964	S2570-Y90R
1385	S5040-R60B
1950	S0502-G
1719	S3005-G80Y
1893	S4500-N
1809	S6002-B
1909	S8502-B
1720	S8005-B
1961	S9000-N
1896	S8502-Y
1897	S7500-N
1963	S1510-Y30R

Art.nr	NCS-kod
1310	S3020-Y40R
1394	S6020-Y30R
1995	S3030-Y40R
1389	S8010-Y50R
1335	S2050-B20G
4347	S4050-B10G
1969	S3060-B
4895	S3560-R80B
1349	S4550-R80B
1380	S6030-R80B
1390	S7020-R80B

Färgåtergivning och NCS-angivelser

Angivna NCS-koder bygger på mätningar med NCS Colourpin II och är avsedda som vägledning. De är ungefärliga och innebär ingen garanti för exakt färgöverensstämmelse.

På textila material påverkas färgupplevelsen av bland annat fibermaterial, garntyp, ytstruktur, luggens riktning och belysning. Samma NCS-angivelse kan därför upplevas olika på olika material. Färger i produktbilder kan även variera beroende på skärm och utskrift.

Begär alltid ett fysiskt färgprov före beställning och bedöm det i den miljö där produkten ska användas.